


GRAND FITNESS

SUWNICA DUAL LEG PRESS

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ABY UZYSKAĆ GWARANCJĘ NA TEN
PRODUKT,
ZALECAMY, ABY MONTAŻ ZOSTAŁ
PRZEPROWADZONY PRZEZ
WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.



UWAGA
PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI I INSTRUKCJE ZAWARTE
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NA
PRZYSZŁOŚĆ

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Pełna odpowiedzialność za przeczytanie instrukcji obsługi, etykiet ostrzegawczych oraz poinstruowanie wszystkich użytkowników o prawidłowym użytkowaniu sprzętu spoczywa na kupującym produkt. Zrozumienie każdego ostrzeżenia w pełni jest niezwykle istotne. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy zostali poinformowani o poniższych informacjach przed rozpoczęciem użytkowania.

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń lub kondycyjnego należy skonsultować się z lekarzem, aby sprawdzić, czy konieczne jest przeprowadzenie pełnego badania lekarskiego. Jest to szczególnie ważne, jeśli prowadzisz mało aktywny tryb życia, jesteś w ciąży lub cierpisz na jakiegokolwiek schorzenia.
 - Jeśli w trakcie ćwiczeń poczujesz osłabienie, zawroty głowy lub ból, natychmiast przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem.
 - Aby uniknąć bólu mięśni i nadwyrężenia, każde ćwiczenie należy rozpocząć od rozciągania i rozgrzewki, a zakończyć ochłodzeniem i ponownym rozciąganiem.
-

Zalecenia dotyczące sprzętu:

- Sprzęt należy ustawić na stabilnej, równej powierzchni, aby zapewnić stabilność i uniknąć kołysania lub przewrócenia podczas treningu.
 - Sprzęt powinien być ustawiony w miejscu z odpowiednią wentylacją, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
 - Sprzęt powinien być ustawiony z wystarczającą ilością miejsca wokół, aby wszystkie ćwiczenia mogły być wykonywane bezpiecznie. Zaleca się, aby wokół sprzętu znajdował się co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni w miejscach wymagających dostępu do ćwiczeń.
-

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed użyciem tego sprzętu prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i ich przestrzeganie.

Dziękujemy!

- Sprzęt należy montować zgodnie z instrukcją montażu.
- Podczas montażu należy zachować ostrożność i używać odpowiednich kluczy narzędziowych. W razie problemów poproś o pomoc.
- Nie używaj żrących środków czyszczących do czyszczenia i wycierania sprzętu.
- W przypadku uszkodzenia drobnych elementów natychmiast zaprzestań użytkowania sprzętu i skontaktuj się z firmą, w której dokonano zakupu, lub z odpowiednim przedstawicielem w celu ich wymiany. Nowe części należy zamontować prawidłowo, upewniając się, że połączenia i ruchome elementy są dobrze zamocowane, aby uniknąć zagrożenia podczas użytkowania.
- Używaj odzieży i obuwia odpowiedniego do ćwiczeń, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Rodzice lub inni dorośli nadzorujący muszą zapewnić ścisły nadzór nad dziećmi, jeśli sprzęt jest używany w ich obecności.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

INSPEKCJA

- Nie używaj ani nie pozwalaj na używanie sprzętu, który jest uszkodzony, ma zużyte lub złamane części.

Do wszystkich urządzeń GRAND Fitness używaj wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez GRAND Fitness.
















- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie nakrętki i śruby są odpowiednio dokręcone.
- Zachowaj etykiety i tabliczki znamionowe – nie usuwaj ich z żadnego powodu, ponieważ zawierają ważne informacje.
- Konserwacja sprzętu – zapobiegawcza konserwacja jest kluczem do prawidłowego działania urządzenia. Prosimy o przestrzeganie naszych wskazówek dotyczących konserwacji, aby zapewnić dalsze prawidłowe funkcjonowanie sprzętu GRAND Fitness.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie akcesoria zatwierdzone do użytku z urządzeniami GRAND Fitness nie są uszkodzone ani zużyte.
- Jeśli Twój sprzęt GRAND Fitness wydaje się uszkodzony lub zużyty, nie próbuj samodzielnie go używać ani naprawiać.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
















- Odpowiedzialność za poinstruowanie wszystkich użytkowników w zakresie prawidłowego korzystania ze sprzętu GRAND Fitness spoczywa na kupującym.
- Trzymaj dzieci z dala od wszystkich ruchomych części. Rodzice muszą zapewnić ścisły nadzór nad dziećmi, jeśli sprzęt jest używany w ich obecności.
- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii podczas korzystania ze sprzętu. Zaleca się również związanie długich włosów, aby uniknąć kontaktu z ruchomymi częściami.
- Upewnij się, że osoby niekorzystające ze sprzętu znajdują się w bezpiecznej odległości od użytkownika, akcesoriów i ruchomych części podczas pracy maszyny.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU I ODNIESIENIA.

LISTA CZĘŚCI

Wicket door			Guide rod fixing set			connection set			Backrest set		
											
1		1pc	2		1pc	3		1pc	4		1pc
M12X140 Socket button head screw			M12X125 Socket button head screw			M12X90 Socket button head screw			M12X75 Socket button head screw		
											
5		3pcs	6		4pcs	7		7pcs	8		10pcs
M12X80 Socket button head screw			connection set			Φ12 large washer			Φ12 Flat washer		
											
9		4pcs	10		2pcs	11		21pcs	12		21pcs
Arc-shaped washer			Φ12 Spring washer			M12 Locking nut			Φ50 Terminal cover		
											
13		14pcs	14		28pcs	15		28pcs	16		2pcs


LISTA CZĘŚCI

Pedal set			Pedal set with cotter pin			Limit group			Plain shaft 1570mm		
											
17		1pc	18		2pcs	19		2pcs	20		2pcs
Plain shaft 1105mm			Φ60 Terminal cover			M8X20 Flat countersunk socket head cap screw			Φ8 Flat washer		
											
21		2pcs	22		4pcs	23		4pcs	24		13pcs
Φ8 Spring washer			M8X80 Hexagon socket head cap screw			Backrest cushion			Seat cushion		
											
25		13pcs	26		4pcs	27		1pc	28		1pc
M8*90 Button head socket cap screw			M8*25 Button head socket cap screw			Boom hanging plate rod 530mm			Hanging plate rod 365mm		
											
29		3pcs	30		4pcs	31		4pcs	32		4pcs

KROKI MONTAŽU


[illegible]

KROKI MONTAŽU




1


KROKI MONTAŽU



KROKI MONTAŽU



KROKI MONTAŽU



PORADY I TECHNIKI

ĆWICZENIA AEROBOWE

Ćwiczenia aerobowe to każda długotrwała aktywność, która dostarcza tlen do mięśni za pośrednictwem serca i płuc. Ćwiczenia aerobowe poprawiają wydolność serca i płuc – najważniejszych mięśni w Twoim ciele. Fitness aerobowy jest wspierany przez każdą aktywność angażującą duże grupy mięśniowe (na przykład ramiona, nogi lub pośladki). Podczas ćwiczeń aerobowych serce bije szybciej, a oddech staje się głębszy. Ćwiczenia aerobowe powinny być częścią całego planu treningowego.

TRENING SIŁOWY

Oprócz ćwiczeń aerobowych, które pomagają pozbyć się i utrzymać z dala nadmiar tłuszczu magazynowanego przez organizm, trening siłowy jest kluczowym elementem procesu treningowego. Trening siłowy pomaga w rzeźbieniu, budowaniu i wzmacnianiu mięśni. Jeśli ćwiczysz z intensywnością przekraczającą swoją docelową strefę, możesz zmniejszyć liczbę powtórzeń. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń.

SCHEMAT MIĘŚNI

Plan ćwiczeń wykonywany na tym sprzęcie rozwija całe ciało.

Docelowe grupy mięśni to klatka piersiowa, ramiona, plecy, nogi i ramiona. Trening poprawia także wydolność układu krążenia i zapewnia solidny trening aerobowy. Te grupy mięśniowe są podkreślone na poniższym schemacie mięśni.

WYTYCZNE

Jak rozpoczniesz swój program ćwiczeń, zależy od twojej kondycji fizycznej. Jeśli przez kilka lat nie byłeś aktywny lub masz poważną nadwagę, musisz zaczynać powoli i stopniowo zwiększać czas spędzany na spręćie, dodając kilka minut do każdego treningu.



Na początku mozesz być w stanie ćwiczć tylko przez kilka minut w swojej strefie docelowej, jednak twoja wydolność aerobowa poprawi się w ciągu następnych 6-8 tygodni. Nie zniechęcaj się, jeśli zajmie to dłużej. Ważne jest, aby pracować w swoim własnym tempie. Ostatecznie będziesz w stanie ćwiczć nieprzerwanie przez 30 minut. Im lepsza będzie twoja wydolność aerobowa, tym trudniej będzie ci utrzymać się w swojej strefie docelowej. Pamiętaj o tych podstawowych zasadach:

- Poproś lekarza o ocenę twojego programu treningowego i diety, aby doradził ci, jaką rutynę treningową powinieneś przyjąć.
- Rozpocznij program treningowy powoli, wyznaczając realistyczne cele, które ustaliłeś wraz z lekarzem.
- Często monitoruj swoje tętno.
- Ustal swoje docelowe tętno na podstawie wieku i kondycji.

INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ

Aby maksymalizować korzyści z ćwiczeń, ważne jest, aby ćwiczć z odpowiednią intensywnością. Odpowiedni poziom intensywności można znaleźć, używając tętna jako wskaźnika. Aby osiągnąć efektywny trening aerobowy, twoje tętno powinno być utrzymywane na poziomie od 65% do 85% twojego maksymalnego tętna podczas ćwiczeń. Jest to twoja strefa docelowa. Możesz znaleźć swoją strefę docelową w tabeli poniżej. Podczas pierwszych kilku miesięcy programu treningowego utrzymuj swoje tętno blisko dolnej granicy strefy docelowej. Po kilku miesiącach możesz stopniowo zwiększać swoje tętno, aż osiągnie ono środek twojej strefy docelowej.

Aby zmierzyć swoje tętno, przestań ćwiczć, ale nadal poruszaj nogami lub spaceruj, a następnie umieść dwa palce na nadgarstku. Zlicz puls przez 6 sekund, a następnie pomnóż wynik przez 10, aby uzyskać swoje tętno. Na przykład, jeśli liczba uderzeń w ciągu 6 sekund wynosi 14, twoje tętno wynosi 140 uderzeń na minutę. (Pomiar przez 6 sekund jest stosowany, ponieważ twoje tętno szybko spada po zakończeniu ćwiczeń). Dostosuj intensywność ćwiczeń, aż twoje tętno osiągnie odpowiedni poziom.



ROZGRZEWKA

Wytyczne dotyczące treningu

Każdy trening powinien zawierać 3 następujące części:

- 1. ROZGRZEWKA:** 5 do 10 minut rozciągania i lekkich ćwiczeń. Odpowiednia rozgrzewka podnosi temperaturę ciała, tętno i krążenie, przygotowując organizm do ćwiczeń.
- 2. ĆWICZENIA W STREFIE TRENINGOWEJ:** 20 do 30 minut ćwiczeń, w których tętno mieści się w twojej strefie treningowej. (Uwaga: Podczas pierwszych kilku tygodni programu ćwiczeń nie utrzymuj tętna w strefie treningowej dłużej niż 20 minut).
- 3. SCHŁODZENIE:** 5 do 10 minut rozciągania. Pomaga to zwiększyć elastyczność mięśni i zapobiega problemom po ćwiczeniach.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ĆWICZEŃ

Aby utrzymać lub poprawić kondycję, zaplanuj 3 treningi w tygodniu, z co najmniej 1 dniem przerwy między nimi. Po kilku miesiącach regularnych ćwiczeń możesz zwiększyć liczbę treningów do 5 w tygodniu, jeśli chcesz. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest uczynienie ćwiczeń regularną i przyjemną częścią twojego codziennego życia.

ZALECANE ROZCIĄGANIE

Prawidłowa forma kilku podstawowych ćwiczeń rozciągających pokazana jest po prawej stronie. Poruszaj się powoli podczas rozciągania, utrzymuj pozycję i nigdy nie wykonuj skoków.

1. ROZCIĄGANIE PALCÓW U STÓP

Stań z lekko zgiętymi kolanami i powoli pochyl się do przodu w biodrach. Pozwól, aby plecy i ramiona się rozluźniły, a ręce dotarły jak najdalej do palców u stóp. Utrzymaj pozycję przez 15 sekund, a następnie zrelaksuj się. Powtórz 3 razy. Rozciąga: Mięśnie tylnej części uda, tył kolan i plecy.

2. ROZCIĄGANIE TYŁU UDA

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną. Przysuń stopę drugiej nogi do wewnętrznej części uda wyprostowanej nogi. Sięgaj rękami w kierunku palców u stóp, jak najdalej. Utrzymaj pozycję przez 15 sekund, a następnie zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. Rozciąga: Mięśnie tylnej części uda, dolną część pleców i pachwinę.

3. ROZCIĄGANIE ŁYDKI/ŚCIĘGNA ACHILLESA

Jedną nogę postaw z przodu drugiej, sięgnij do przodu i oprzyj dłoń o ścianę. Trzymaj tylną nogę prostą, a stopę na podłodze. Zgiń przednią nogę, pochyl się do przodu i przesuwaj biodra w kierunku ściany. Utrzymaj pozycję przez 15 sekund, a następnie zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. Aby jeszcze bardziej rozciągnąć ścięgno Achillesa, zgiń również tylną nogę. Rozciąga: Łydki, ścięgna Achillesa i kostki.

4. ROZCIĄGANIE MIĘŚNI CZWOROGŁOWEGO

Oprzyj jedną rękę o ścianę dla równowagi, a drugą ręką chwycaj stopę. Przyciągnij piętę jak najbliżej pośladków. Utrzymaj pozycję przez 15 sekund, a następnie zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi. Rozciąga: Mięsień czworogłowy uda i mięśnie bioder.

5. ROZCIĄGANIE WEWNĘTRZNEJ STRONY UDA

Usiądź, łącząc stopy i rozszerzając kolana na zewnątrz. Przyciągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Utrzymaj pozycję przez 15 sekund, a następnie zrelaksuj się. Powtórz 3 razy. Rozciąga: Mięsień czworogłowy uda i mięśnie bioder.

SERWIS

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy lub usterki w zakupionym sprzęcie, prosimy o niezwłoczny kontakt z menedżerem sprzedaży. Pomoże on znaleźć przyczynę problemu i pomoże rozwiązać problem, jeśli dotyczy to części. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany na czas, firma zorganizuje wizytę profesjonalnego personelu serwisowego, który zapewni bardziej fachową obsługę posprzedażową.

KOSZT NAPRAWY W RAMACH GWARANCJI

Wszystkie elementy objęte gwarancją będą naprawiane bezpłatnie, o ile spełniają warunki gwarancji (zobacz sekcję „gwarancje. Wszystkie elementy, które wymagają naprawy, a które NIE są objęte gwarancją, będą naprawiane na koszt konsumenta. Przed przystąpieniem do naprawy konsument otrzyma wycenę naprawy/wymiany tych elementów do zatwierdzenia.

PO UPŁYWIE GWARANCJI

Wszelkie elementy wymagające naprawy po wygaśnięciu gwarancji będą naprawiane na koszt konsumenta, w tym opłaty za wezwanie serwisanta. Przed przystąpieniem do naprawy konsument otrzyma wycenę naprawy/wymiany tych elementów do zatwierdzenia.